


Einbauhinweise
Mounting instructions
Instructions d'installation



Z 1892 / . . . , Z 1893 / . . .



Schiebersicherung
Slide lock
Blocages de coulisseau



Z 1892 / ...
 Federndes Druckstück
 Spring plunger
 Vis à bille avec tête



Z 1893 / ...
 Aufnahme
 Retainer
 Logement de doigt
 de démoulage



max. Haltekraft max. holding force Puissance de verrouillage max. [kg]	r1	d2	l8	l7	l6	l5	l4	l3	l2	d1	l1	Z 1892 / ...	Z 1893 / ...
4,5	2	M 3	0,25	1,9	6,35	1	0,23	4,85	3,95	15,9	4,06	... 16 x 4,06	... 16 x 6,35
13,5	3	M 4	1	4,8		2	0,75	6,35	3,8	19,1	12,7	... 19 x 12,7	... 19 x 6,35
36			1,2	6,2				7,6		22,3	19,05	... 22 x 19,05	... 22 x 6,35